



fr MODE D'EMPLOI

01

Français

Traduction de la notice originale - ID190/389/0/278

Sommaire

Généralités	3
À lire Responsabilité du fait du produit et limitation de la responsabilité Garantie des vices cachés et garantie du fabricant	3 3 3
Avis, symboles et abréviations Consignes de sécurité	3
Danger de mort lié au courant électrique Sécurité contre la manipulation	5
Description du produit5	5
Vue d'ensemble du système 5 Articles livrés 6 Utilisation conforme et champ d'application 6 Lecteur d'empreintes 6 Contrôleur 8	5555
Caractéristiques techniques	L 2 3
Mise en service des appareils et réglage du mode normal 12 Saisie du code de sécurité 15 Modification du code de sécurité 16 Hiérarchisation des clés 16 Réglage des temps de commutation du relais 22 Fonctions spéciales 24 Réglage de l'entrée numérique 1 26 Définir horaires 26 Enregistrement de doigts 33 Modification des clés associées aux doigts 37 Réglage du mode spécial 36	35532453379
Application41	L
Ouverture de porte 41 Supprimer utilisateur 41 Suppression de doigts individuels d'un utilisateur 42 Consultation de logging 44	L L 2 4

Rétablissement du réglage par défaut du système	
Mise à jour logicielle	!
Signalisation des pannes et dépannage	!
Maintenance	!
Démontage et élimination	
Déclaration de conformité	
Propriété intellectuelle	

Généralités

La société ekey biometric systems GmbH applique un système de gestion de la qualité conforme à la norme EN ISO 9001:2008 et est certifiée.

Le présent mode d'emploi fait partie du produit. Veuillez le conserver précieusement. Pour de plus amples informations sur le produit, veuillez contacter votre revendeur.

Dans les cas suivants, la sécurité de l'exploitation et le fonctionnement des appareils peuvent être affectés. La responsabilité liée aux dysfonctionnements incombe à l'exploitant/utilisateur si :

- les appareils du système ne sont pas installés, utilisés, entretenus et nettoyés conformément aux instructions ;
- les appareils du système sont utilisés de manière non conforme ;
- des modifications non autorisées ont été réalisées sur les appareils du système par l'exploitant.

Le présent mode d'emploi n'est pas soumis à une obligation de mise à jour. Sous réserve de modifications techniques ou visuelles, d'erreurs et d'erreurs d'impression ou de composition.

En principe, nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur à la date d'achat s'appliquent. Voir <u>http://www.ekey.net</u>.

Avis, symboles et abréviations



Responsabilité du fait du produit et limitation de la responsabilité

À lire

Garantie des vices cachés et garantie du fabricant

Symboles

1.	Instructions d'action pas à pas
i	Renvois aux sections du présent mode d'emploi
di	Renvois à la notice de montage
41	Renvois au schéma de câblage
	Énumérations sans ordre précis, 1er niveau
Valeur affichée	Valeurs affichées
ekey home FS EN	Nom du produit
OPTION DE MENU	Options de menu
Touche	Touches

Abréviations et terminologie

AP	En applique
FAR	False Acceptance Rate
FRR	False Rejection Rate
FS	Lecteur d'empreintes
IN	integra
CEST	La CEST (heure d'été d'Europe centrale) commence toujours le dernier dimanche de mars à 02h00 (heure d'Europe centrale). On avance l'heure d'une heure en passant de 02h00 à 03h00. La CEST se termine toujours le dernier dimanche d'octobre à 03h00 (heure d'Europe centrale). On recule l'heure d'une heure en passant de 03h00 à 02h00.
РСН	Profilé chapeau DIN
СО	Contrôleur
EN	Encastré
ZnR	État après reset
Trace digitale	Les informations biométriques acquises à partir de la trace digitale
Canal	Canal de transmission Dispositif (ou câble) ou matière (par ex. atmosphère) transportant les signaux d'un émetteur à un récepteur.

Consignes de sécurité

Tous les appareils ekev home doivent être exploités à très basse tension de sécurité. L'alimentation doit être assurée exclusivement par des blocs secteurs de classe de protection 2 conformément aux prescriptions de VDE 0140-1. Le non-respect de cette consigne représente un danger de mort par choc électrique. Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à établir la connexion électrique !

DANGER

Montez le contrôleur en lieu sûr à l'intérieur. Vous éviterez ainsi toute manipulation par un tiers.

Description du produit



Vue d'ensemble du svstème

manipulation

Danger de mort lié au courant électrique

Sécurité

contre la

Vue d'ensemble du système Fig. 1 :

- 1 Bloc secteur
- 2 Contrôleur
- 3 Distributeur électrique
- 4 Lecteur d'empreintes
- 5 Serrure motorisée
- 6 Passe-câble
- 7 Câble de raccordement lecteur d'empreintes-contrôleur
- 8 Câble de raccordement contrôleur-serrure motorisée

Articles livrés

- Un à quatre lecteurs d'empreintes
 - Contrôleur
- Mode d'emploi, notice de montage, schéma de câblage
- En option : accessoires correspondants (passe-câble, bloc secteur, câble de raccordement, caches, etc.).

Utilisation conforme et champ d'application Ce produit est un système de contrôle d'accès par scan digital. Le système comprend un à quatre lecteurs d'empreintes et un contrôleur. Il se décline en plusieurs modèles avec diverses combinaisons de composants. Il relève les caractéristiques (minuties) des lignes digitales, les compare à la trace digitale mémorisée et ouvre la porte en cas de concordance.

Le système sert avant tout à l'ouverture de portes de bâtiment, d'appartement, de garage dans les zones résidentielles, commerciales et industrielles à accès restreint.

Lecteur d'empreintes

Fonctionnement du lecteur d'empreintes



1 Phalange distale 2 Trace digitale

Fig. 2 : Trace digitale

Le lecteur d'empreintes relève la trace digitale au moyen d'un capteur linéaire puis l'analyse. Il la compare à la trace digitale mémorisée. Le lecteur d'empreintes ne fonctionne correctement et de manière fiable qu'avec les traces papillaires de la phalange distale. Passez votre doigt sur le capteur lentement, régulièrement et dans la bonne position.

Élément de commande du lecteur d'empreintes

Élément de commande	Fonction
Évidement du lecteur	Enregistrer le doigt en « passant le doigt », c'est-à- dire en descendant régulièrement le doigt sur le capteur.

Tableau 1 : Élément de commande du lecteur d'empreintes



Fig. 3 : Évidement du lecteur

- 1 Bordure de guidage droite
- 2 Capteur
- 3 Bordure de guidage gauche

Utilisation correcte du lecteur d'empreintes

Toute utilisation incorrecte nuit au fonctionnement du lecteur d'empreintes.

Étape	Illustration	Description
1er		Maintenez le doigt droit et posez-le au milieu, entre les bordures de guidage. Ne le tournez pas.
2e		Posez la phalange distale directement sur le capteur. Posez le doigt à plat sur l'évidement du lecteur.
3e		Tendez les autres doigts.
4e		Déplacez le doigt régulièrement vers le bas, sur le capteur. Déplacez toute la main en même temps. Passez toute la phalange distale sur le capteur afin d'obtenir des résultats optimaux. Le mouvement dure env. 1 s.

Conseils généraux pour obtenir une trace digitale de bonne qualité

- L'index, le majeur et l'annulaire sont les doigts les mieux adaptés. Le pouce et l'auriculaire ne fonctionnent pas ou mal.
- Si vous avez souvent les doigts humides, mémorisez-les lorsqu'ils sont dans cet état.
- Les doigts d'enfant fonctionnent à partir de l'âge de 5 ans.

Signaux optiques du lecteur d'empreintes

Il existe 2 types de DEL :

- DEL d'état de l'exploitation
- DEL de fonctionnement du système général.



```
1
```

AVIS

Si vous raccordez plusieurs lecteurs d'empreintes à *ekey multi CO PCH 4*, vous créez un réseau. Tenez compte de la topologie du réseau et des terminaisons.

-	

Voir Topologie de réseau et terminaison, page 12.

Fonctionnement du contrôleur

Le contrôleur représente l'actionneur du système. Ce contrôleur commute jusqu'à 4 relais et met à disposition 4 entrées.

Éléments de commande et signaux optiques du contrôleur

Éléments de commande	Fonction
Affichage LCD et 4 touches	Programmation et paramétrage, commande de relais.

Tableau 3 : Éléments de commande du contrôleur



Fig. 5 :

Vue d'ensemble de l'ekey multi CO PCH



Tableau 4 : Touches de programmation du contrôleur

Les DEL d'état signalent les états suivants :

- l'état de commutation du relais. La DEL d'état devient verte lorsque le relais correspondant est sur ON ;
- l'état de l'entrée numérique. La DEL d'état devient rouge lorsque l'entrée correspondante est activée (par ex. bouton-poussoir).

Options de menu

Le contrôleur offre plusieurs options de menu :

NOUVEL UTILISATEUR	Enregistrer des utilisateurs et doigts, associer des clés aux doigts.
SUPPRIMER UTILISATEUR	Supprimer toutes les données ou des doigts d'un utilisateur.
LOGGING	Enregistrer les actions d'accès.
MODIFIER DUREE RELAIS	Modifier les durées de relais, activer l'état après le reset.
DEFINIR HORAIRES	Définir des tranches horaires, régler l'heure et la date.
CODE DE SECURITE	Définir un code de sécurité.
HIERARCHISATION DES CLES	Définir la hiérarchisation des clés.
ASSOCIER FS	Associer de nouveaux lecteurs d'empreintes au contrôleur, supprimer des lecteurs d'empreintes, synchroniser des traces digitales.
RESET	Restaurer les réglages par défaut.
FONCTIONS SPECIALES	Exécuter le mode test pour la mise en service et régler la luminosité des DEL.
VERSIONS	Afficher les versions de firmware et le nombre de doigts enregistrés sur chaque appareil.
CONFIG ENTREE	Configurer l'entrée numérique 1.
MODE SPECIAL	Régler les modes spéciaux.

1

AVIS

Le contrôleur est optimisé pour la consommation électrique. L'affichage LCD s'éteint complètement si aucune touche n'est actionnée pendant 3 minutes. L'affichage se rallume dès qu'une touche est actionnée.

Caractéristiques techniques

Désignation	Unité	Valeurs
Alimentation	Vcc	<i>AP, IN</i> : 8-24 ; <i>EN</i> : 12-24
Puissance absorbée	W	Chauffage OFF : 1 Chauffage ON : 3
Plage de températures	°C	<i>AP, IN : -</i> 25 à +70 <i>EN</i> : -20 à +70
Mémoire	Doigt	99
Sécurité	FAR FRR	1:10.000.000 1:100
Indice de protection	IP	<i>AP, IN</i> : 54 (frontal) <i>EN</i> : 33/43/44 (selon l'encastrement)
Vitesse	S	1 à 2
Durée de vie	Scans digitaux	env. 10 millions

Tableau 5 : Caractéristiques techniques : Lecteurs d'empreintes ekey home

Désignat	ion	Unité	Valeurs
Alimenta	tion	Vcc	8-24
Puissanc	e absorbée	W	env. 1
Relais		Quantité	4
Puissanc relais	e de commutation	Vca/A-Vcc/A	42/2
Plage de	températures	°C	-20 à +70
Indice de protection		IP	20
Entrées r (raccorde libres de uniquem	numériques ement de contacts potentiel ent)	Quantité	4
Heure	Réglable	-	Réglable à l'aide du menu
	Précision, écart à 25°C	s/mois	env. 60
	Précision, écart à 70°C	s/mois	env. 265
	Durée de fonctionnement en cas de coupure de courant	h	96

Tableau 6 : Caractéristiques techniques : ekey multi contrôleur PCH 4

Topologie de réseau et terminaison

L'*ekey multi CO PCH 4* utilise une connexion de données RS-485 pour communiquer avec les lecteurs d'empreintes. Pour une bonne transmission des données dans le système *ekey multi*, vous devez câbler correctement le système de bus et commuter correctement la terminaison.



Câblez le système en suivant le schéma de câblage fourni.

	ATT	ENTION	
Veillez à tension. Risque d Ne le rao	monter et câbler le produi le dommages matériels ! ccordez pas encore à l'alim	t correctement avant de entation secteur !	le mettre sous
Montez l fournie.	le système en suivant les ir	nstructions de la notice o	le montage
Cäblez le	e système en suivant le sch	néma de câblage fourni.	
Étape	Action	Affichage	
1er	Assurez-vous que les appareils sont correctement montés. Fermez les caches.	-	
2e	Connectez le bloc secteur à l'alimentation secteur.	4COPCH 2.01.31.18 Deutsch English Italiano Français Sjovenščina Česky	Le contrôleur affiche les langues disponibles : réglage par défaut.
Зе	Aucune action nécessaire.		La DEL d'état est orange et clignote : réglage par défaut.

Mise en service

La mise en service des appareils définit la langue des menus et couple le contrôleur et les lecteurs d'empreintes. Les réglages ne seront plus modifiables sauf en restaurant les réglages par défaut.

Mise en service des appareils et réglage du mode normal

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Aucune action nécessaire.	Le contrôleur affiche les langues disponibles.	4COPCH 2.01.31.18 Français English Français Italiano Slovenščina Česky
			La DEL d'état est orange et clignote.
2e	Ø,Ø	Appuyez sur ∧ ou № pour sélectionner la langue souhaitée.	4COPCH 2.01.31.18 Deutsch English Français Ttaliano Slovenščina Česky
3e	ОК	Appuyez sur OK.	La DEL d'état est bleue et clignote.
4e	Aucune action nécessaire.	L'appareil est prêt pour l'association des lecteurs d'empreintes.	Associer FS
			Couplage !
5e	Aucune action nécessaire.	Un point s'affiche pour chaque lecteur d'empreintes trouvé : <u></u> . Par ex. FS1, FS2 et FS3 ont été trouvés.	Associer FS FS1 - FS2 FS3 FS4 - - Chercher FS
6e	ОК	Appuyez sur OK.	Associer FS FS1 FS2 FS3 FS4 - Chercher FS
7e	8,8	Appuyez sur $\boxed{\land}$ ou $\boxed{\lor}$ pour sélectionner l'emplacement 1 du nom du lecteur d'empreintes. Par ex. $\underline{\top}$.	Associer FS HS1 FS2 FS3 FS4 - - Chercher FS
8e	OK	Appuyez sur OK.	Associer FS HS1 FS2 FS3 FS4 - Chercher FS
9e	Ø,Ø	Répétez 3 fois les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que le nom du lecteur d'empreintes soit complet. Par exemple \underline{PM} . Les espaces sont possibles.	Associer FS PM FS2 FS3 FS4 - Chercher FS
10e	Aucune action nécessaire.	-	Passer un doigt sur : PM Ou touche [ÉCHAP]
			Associer FS

Étape	Action	Description		Affichage	
11e		Passez le doigt sur capteur du lecteur d'empreintes sélect	le ionné.	PM - 80137730130 FS2 - FS3 - FS4 - Chercher FS	La DEL d'état est orange et clignote.
12e	\otimes	Appuyez sur M pour positionner le curse FS2 et associer FS3	r eur sur 2.	Associer FS PM - 80137730130 FS2 - FS3 - FS4 - - Chercher FS	0446
13e	OK	Appuyez sur OK. Ru les étapes 7 à 11 p chaque lecteur d'er supplémentaire. Il d impossible d'associ- positions à un lecte d'empreintes.	épétez our npreintes est er deux ur	Associer FS PM - 80137730 EL - 801310501 GAR - 801568341 FS4 - - Chercher FS	130446 20738 40955
14e	ESC	Appuyez sur ÉCHAF		Système ok Lu 15.07.2013 17:37:15 80132420130741 Code :	99 La DEL d'état est allumée et bleue.
Les appare	ils ont été	mis en service. Ils s	ont en mo	de normal :	
Système ok Lu 15.07.2013 17:37:15		99 Système ok	To	ous les appar nrôlés sont a	reils ctifs.
80132420130741 Code :		99	Ner	ombre de do ncore enregis	igts strables.

de sécurité d'usine est 99. Modifiez-le immédiatement après la mise en

80132420130741

La saisie du code de sécurité permet d'accéder au menu principal. Le code

Numéro de série du

contrôleur.

Saisie du code de sécurité

i

Voir Modification du code de sécurité, page 16.

Le système se trouve en mode normal.

service.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	OK	Appuyez sur OK.	99 Lu 15.07.2013 17:37:15 80132420130741 Code : <u>9</u>
2e	Ø,Ø	Appuyez sur < ou > pour sélectionner l'emplacement 1 du code de sécurité.	99 Lu 15.07.2013 17:37:15 80132420130741 Code : <u>9</u>
Зе	OK	Appuyez sur OK.	99 Lu 15.07.2013 17:37:15 80132420130741 Code : 9 <u>9</u>
4e	Ø,Ø	Appuyez sur < ou > pour sélectionner l'emplacement suivant du code de sécurité.	99 Lu 15.07.2013 17:37:15 80132420130741 Code : 9 <u>9</u>
5e	OK	Appuyez sur OK.	99 Lu 15.07.2013 17:37:15 80132420130741 Code : 99_
6e	Ø,Ø	Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les emplacements du code de sécurité.	99 Lu 15.07.2013 17:37:15 80132420130741 Code : 9912_
7e	ОК	Appuyez sur OK.	Norvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés

Le système affiche le menu principal. Il revient automatiquement en mode normal si aucune touche n'est actionnée pendant 3 min.

Modification du code de sécurité

La modification du code de sécurité s'effectue à l'aide du menu principal.

! AVIS Le code de sécurité doit contenir entre 2 et 6 caractères. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité. I Voir Saisie du code de sécurité, page 15. Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur \Lambda ou M jusqu'à ce que le CODE DE SECURITE soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	ОК	Appuyez sur OK.	<u>Code de sécurité</u> Nouveau code : <u>0</u>
Зе	Ø,Ø	Appuyez sur \leq ou \geq pour sélectionner l'emplacement 1 du nouveau code de sécurité. Par ex. 5.	<u>Code de sécurité</u> Nouveau code : <u>5</u>
4e	ОК	Appuyez sur OK.	<u>Code de sécurité</u> Nouveau code : 5 <u>0</u>
5e	$\otimes_{i}\otimes$	Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez réglé tous les emplacements du code de sécurité. Dès que vous entrez un espace, la saisie se termine.	Code de sécurité Nouveau543210
6e	ОК	Appuyez sur OK.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Coste de sécurité Hérarchisation des clés

Le nouveau code de sécurité est enregistré. Le système affiche le menu principal.

Hiérarchisation des clés

La hiérarchisation des clés associe des clés virtuelles aux portes et lecteurs d'empreintes.



Abb. 6: Exemple de hiérarchisation des clés

Dans le système ekey multi, il est possible de définir jusqu'à 9 clés. Ces neufs clés virtuelles sont associées à des doigts lors de l'enregistrement de doigt. Chaque utilisateur obtient ainsi une ou plusieurs clés.

Désignations dans la hiérarchisation des clés

Désignation	Description et fonction
C1, C2, C3, C4, P	C1-4 (clés 1-4) et P (passe général) sont des clés individuelles. Un relais associé à une clé individuelle commute lorsqu'un doigt est détecté sur le lecteur d'empreintes avec cette clé.
P1, P2, P3, P4	P1-4 sont des clés combinées. Chaque clé combinée comprend le passe général et l'une des quatre clés. Par ex. : P1 = P + C1. Un relais associé à une clé combinée commute lorsqu'un doigt est détecté sur le lecteur d'empreintes avec le passe général (P) ou une clé individuelle (C1-4).
R	R est une clé de refus. Un relais associé à une clé de refus commute lorsqu'un doigt n'est pas détecté sur le lecteur d'empreintes. Par ex. déclenchement d'un appareil photo pour photographier la zone d'entrée.

La hiérarchisation des clés apparaît sous forme de tableau :



1 Lecteur d'empreintes 2 Numéro de relais

3 Clé

Fig. 7 : Structure de la hiérarchisation des clés

Dans cet exemple :

- Avec son doigt <u>C1</u> apposé sur le lecteur d'empreintes de porte de bâtiment (<u>FS1</u>), un utilisateur commute le relais 1 (<u>R1</u>). La porte d'entrée s'ouvre.
- Avec son doigt C1 apposé sur le lecteur d'empreintes de porte de garage (FS2), un utilisateur commute le relais 2 (R2). La porte de garage s'ouvre. Avec son doigt C2 apposé sur le lecteur d'empreintes de porte de garage (FS2), cet utilisateur peut aussi commuter le relais 4 (R4). Le système d'alarme contre l'intrusion est désactivé. Un autre utilisateur peut avec un seul doigt (son doigt P) effectuer exactement la même chose que le premier utilisateur, mais en même temps. Dans la hiérarchisation des clés s'affichent P1 et P2 pour FS2.

 Un doigt est passé mais n'est pas reconnu sur le lecteur d'empreintes de la porte de garage (FS2). Ce cas correspond au réglage R de refus : le relais 3 (R3) commute quand un doigt est refusé. Si R3 est raccordé électriquement à un appareil photo, la zone située devant la porte du garage est photographiée.

L'association clé-doigt a lieu lors de l'enregistrement de doigt.

Voir Enregistrement de doigts, page 33.

Hiérarchisation des clés prédéfinie

Après l'initialisation, le contrôleur fonctionne avec l'une des quatre hiérarchisations des clés prédéfinies qui résultent du nombre de lecteurs d'empreintes reconnus :

Modification de la, page 21.

1 lecteur d'empreintes

i

Hiérarchisation des clés					
	R1	R2	R3	R4	
PM	C1	C2	C3	C4	
FS2					
FS3					
FS4					

R1 commute la porte de la maison R2 commute la porte du garage R3 commute le portail R4 commute le système d'alarme contre l'intrusion PM : lecteur d'empreintes de la porte de la maison

Fig. 8 : Hiérarchisation des clés prédéfinie : 1 lecteur d'empreintes

2 lecteurs d'empreintes

2 lecteurs d'empreintes commandent 2 appareils avec 2 clés ou doigts différents.

Hiérarchisation des clés				
	R1	R2	R3	R4
PM	C1	C2		
PT			C1	C2
FS3				
FS4				

R1 commute la porte de la maison R2 commute la porte du garage R3 commute le portail R4 commute le système d'alarme contre l'intrusion PM : lecteur d'empreintes de la porte de la maison PT : lecteur d'empreintes du portail

Fig. 9 : Hiérarchisation des clés prédéfinie : 2 lecteurs d'empreintes

Chacun(e) des deux clés ou doigts agit différemment selon le lecteur d'empreintes que vous utilisez.

3 lecteurs d'empreintes

3 lecteurs d'empreintes commandent 1 appareil et le système d'alarme contre l'intrusion avec 2 clés ou doigts différents.

Hiérarchisation des clés R1 R2 R3 R4 PM C1 C2 GT C1 C2 PT C1 C2 C2 FS4 C1 C2	R1 commute la porte de la maison R2 commute la porte du garage R3 commute le portail R4 commute le système d'alarme contre l'intrusion PM : lecteur d'empreintes de la porte de maison GT : lecteur d'empreintes de la porte de garage PT : lecteur d'empreintes du portail
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 10 : Hiérarchisation des clés prédéfinie : 3 lecteurs d'empreintes

L'avantage de cette hiérarchisation des clés est que vous pouvez installer un lecteur d'empreintes pour chaque porte. Par ailleurs, vous pouvez ouvrir les portes et portails toujours avec le même doigt <u>C1</u>. Vous pouvez activer ou désactiver le système d'alarme contre l'intrusion à partir de n'importe quel lecteur d'empreintes et toujours avec le même doigt <u>C2</u>.

4 lecteurs d'empreintes

4 lecteurs d'empreintes commandent un appareil avec une clé ou un doigt.

Hiérarchisation des clés R1 R2 R3 R4 PM C1 GT C2 PT C3 IAS C1 C4	R1 commute la porte de la maison R2 commute la porte du garage R3 commute le portail R4 commute le système d'alarme contre l'intrusion PM : porte de la maison GT : porte du garage PT : portail IAS : système d'alarme contre l'intrusion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 11 : Hiérarchisation des clés prédéfinie : 4 lecteurs d'empreintes

Un seul doigt ouvre les portes et portails et active ou désactive le système d'alarme contre l'intrusion.

Vous pouvez adapter la hiérarchisation des clés à vos besoins.

Voir Modification de la hiérarchisation des clés prédéfinie, page 21.

Modification de la hiérarchisation des clés prédéfinie

La modification de la hiérarchisation des clés prédéfinie s'effectue à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

i

i

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 jusqu'à ce que HIERARCHISATION DES CLES soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	OK	Appuyez sur OK. La hiérarchisation des clés actuelle s'affiche. Par ex. 4 x 1 canal.	Hiérarchisation des clés R1 R2 R3 R4 PM GT C2 PT C4
3e	8,8	Appuyez sur ≤ ou ≥ pour sélectionner une clé.	Hiérarchisation des clés R1 R2 R3 R4 PM GT C2 IAS C1 C4
4e	OK	Appuyez sur OK. La première position a été réglée. Répétez 15 fois les étapes 3 et 4 pour régler les 16 positions de la hiérarchisation des clés.	Hiérarchisation des clés R1 R2 R3 R4 PM (G = G T - C2 PT C3 IAS C1 C4
5e	Aucune action nécessaire	-	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durde relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés

La nouvelle hiérarchisation des clés est enregistrée. Le système affiche le menu principal.

Réglage des temps de commutation du relais

Le temps de commutation d'un relais peut être compris entre 0,5 et 99 s. Par défaut, le temps de commutation est réglé sur 3 s.

À <u>00,0</u>, le relais fait office d'interrupteur : Le relais modifie son état de commutation en cas de détection d'un doigt et le conserve jusqu'à la prochaine détection de doigt. Dans ce mode, indiquez si le système retrouve le même état qu'avant une coupure d'électricité ou un reset (ZnR - état après reset).

1

AVIS

Avec la commande d'un système d'alarme contre l'intrusion avec temps de relais = 00,0 et 2nR = -1 (inactif), une coupure de courant ou un reset désactive le système d'alarme contre l'intrusion ! Vous déclenchez un reset si vous passez 10 fois de suite un doigt inconnu sur le lecteur d'empreintes. Activez la fonction ZnR (Π) pour éviter cela.

Le réglage des temps de commutation de relais est réalisé à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🖟 ou 🕅 jusqu'à ce que MODIFIER DUREE RELAIS soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Mödfier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	ОК	Appuyez sur OK.	Modifier durée relais Durée ZnR R1 ISO 5 - R2 03.0 5 - R3 03.0 5 - R4 03.0 5 -
Зе	Ø,Ø	Appuyez sur № ou № pour régler le temps de commutation du relais 1. Par ex. 05,5.	Modifier durée relais Durée ZnR R1 Image: s - R2 03,0 s - R3 03,0 s - R4 03,0 s -
4e	Variante a : Durée 00,5- 99,0 s OK	Appuyez sur <mark>OK</mark> . Passez à l'étape 5.	Modifier durée relais Durée ZnR R1 05,5 \$ - R2 200 \$ - R3 03,0 \$ - R4 03,0 \$ -
	Variante b : Durée 00,0 s	Appuyez sur OK.	Modifier durée relais Durée ZnR R1 00,0 s I R2 03,0 s - R3 03,0 s - R4 03,0 s -
	⊘,⊗	Appuyez sur $\overline{\square}$ ou $\overline{\square}$ pour activer $\overline{2nR}$.	Modifier durée relais Durée ZnR R1 00,0 s Π R2 03,0 s - R3 03,0 s - R4 03,0 s -
	ОК	Appuyez sur OK.	Modifier durée relais Durée ZnR R1 00,0 s ■ R2 100,0 s ■ R3 03,0 s - R4 03,0 s -
5e	⊘,⊗	Répétez 3 fois les étapes 3 et 4 pour régler les durées des trois autres relais.	Modifier durée relais Durée ZnR R1 00,0 s ■ R2 056 s - R3 03,0 s - R4 03,0 s -
6e	Aucune action nécessaire		Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des dés

Les temps de commutation de relais sont enregistrés. Le système affiche le menu principal.

i

Fonctions spéciales

Exécution du mode test

Le mode test contrôle le système après l'installation. Il active ou désactive le relais et contrôle les raccordements électriques de la serrure motorisée.

1

AVIS

Vous pouvez exécuter le mode test uniquement si vous avez terminé la mise en service.

i

i

Voir Mise en service, page 13.

Le mode test s'exécute à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	⊘,⊗	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 jusqu'à ce que FONCTIONS SPECIALES soit sélectionné.	Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales
2e	OK	Appuyez sur OK.	Fonctions spéciales Mode test Luminosité des DEL
Зе	OK	Appuyez sur OK.	Fonctions spéciales Relais 1 : OFF Relais 2 : OFF Relais 3 : OFF Relais 4 : OFF
4e	⊘,⊗	Appuyez sur ∧ ou M pour sélectionner le relais souhaité. Les relais sont inactifs (OFF).	Fonctions spéciales Relais 1: OFF Relais 2: OFF Relais 3: OFF Relais 4: OFF
5e	ОК	Appuyez sur OK. Le relais sélectionné est activé (ON). Répétez les étapes 4 et 5 pour tester d'autres relais.	Fonctions spéciales Relais 1: OFF Relais 2: OFF Relais 3: ON Relais 4: OFF
6e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP. Les relais sont à nouveau inactifs.	Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fronctions subériales

Le mode test est fermé. Le système affiche le menu principal.

Réglage de la luminosité des DEL

Cette fonction définit la luminosité des DEL d'état du lecteur d'empreintes en veille.

Le réglage de la luminosité des DEL est réalisé à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	⊘,⊗	Appuyez sur 🛛 ou 🗹 jusqu'à ce que FONCTIONS SPECIALES soit sélectionné.	Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales
2e	OK	Appuyez sur OK.	Fonctions spéciales Mode test Luminosité des DEL
Зе	⊘,⊗	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 jusqu'à ce que LED-INTENSITY soit sélectionné.	Fonctions spéciales Mode test LÉD-Intensity
4e	OK	Appuyez sur OK.	<u>LED-intensity</u> FS1 FS2 FS3 FS4
5e	Ø,Ø	Appuyez sur 🔀 ou 🕅 pour sélectionner le lecteur d'empreintes pour lequel vous souhaitez modifier la luminosité des DEL.	LED-intensity FS1 FS2 FS3 FS4
бе	OK	Appuyez sur OK.	<u>LED-intensity FS3</u> DEL allumé DEL tamisé DEL éteint
7e	⊘,⊗	Appuyez sur [™] ou [™] pour sélectionner la luminosité de DEL souhaitée.	<u>LED-intensity</u> DEL allumé DEL tamise DEL éteint
8e	OK	Appuyez sur OK. La luminosité souhaitée a été réglée. La barre revient automatiquement à DEL allumé.	<u>LED-Intensity</u> DEL allumé DEL tamisé DEL éteint

i

Étape	Action	Description	Affichage
9e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	LED-intensity FS1 FS2 FS3 FS4
10e	Ø,Ø	Répétez les étapes 5 à 9 pour régler la luminosité des DEL des autres lecteurs d'empreintes.	LED-intensity FS1 FS2 FS3 FS4
11e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales

La luminosité des DEL a été réglée. Le système affiche le menu principal.

Réglage de l'entrée numérique 1

Avec CONFIG ENTREE, vous pouvez régler le fonctionnement de l'entrée numérique 1.

Les entrées numériques 2, 3 et 4 ne sont pas configurables. Elles fonctionnent toujours en mode bouton-poussoir.

Bouton-poussoir

L'entrée numérique 1 fonctionne par défaut en tant que bouton-poussoir pour le relais 1. Le relais commute pendant la durée de commutation définie ou tant que l'entrée est active (par ex. bouton-poussoir, ouverture permanente).

Signal en retour

Lorsque l'entrée numérique 1 est active et un doigt autorisé est passé sur le capteur, les DEL d'état clignotent brièvement en vert. Après 5 s, la porte s'ouvre. Le signal en retour d'un système d'alarme contre l'intrusion encore activé peut être envoyé à l'aide de cette fonction.

Contrôle R1

Le relais 1 ne peut plus être commuté avec le doigt lorsque l'entrée numérique 1 est activée. Le signal en retour d'un système d'alarme contre l'intrusion encore activé peut être envoyé à l'aide de cette fonction. L'accès via le relais 1 n'est possible que si le système d'alarme a été désactivé. Comme les relais 2, 3 et 4 sont utilisables, les zones non surveillées par le système d'alarme peuvent être accessibles. L'un des relais peut également être utilisé pour la désactivation/activation du système d'alarme.

Contrôle R1+R2

Les relais 1 et 2 ne peuvent plus être commutés avec le doigt lorsque l'entrée numérique 1 est activée. Le signal en retour d'un système d'alarme encore activé peut être envoyé à l'aide de cette fonction. L'accès via les relais 1 et 2 n'est possible que si le système d'alarme a été désactivé. Comme les relais 3 et 4 sont utilisables, les zones non surveillées par le système d'alarme peuvent être accessibles. L'un des relais peut également être utilisé pour la désactivation/activation du système d'alarme.

AVIS

L'entrée numérique 2 fonctionne de manière illimitée en tant que boutonpoussoir pour le relais 2.

Contrôle R1+R2+R3

Les relais 1, 2 et 3 ne peuvent plus être commutés avec le doigt lorsque l'entrée numérique 1 est activée. Les relais 2 et 3 peuvent être commutés avec les entrées numériques 2 ou 3. Le signal en retour d'un système d'alarme encore activé peut être envoyé à l'aide de cette fonction. L'accès via les relais 1, 2 et 3 n'est possible que si le système d'alarme a été désactivé. Le relais 4 peut également être utilisé pour la désactivation/activation du système d'alarme.

AVIS

Les entrées numériques 2 et 3 fonctionnent de manière illimitée en tant que bouton-poussoir pour les relais 2 et 3.

Le réglage de l'entrée numérique est réalisé à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

i

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 jusqu'à ce que CONFIG ENTREE soit sélectionné.	Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales Versions Config entrée
2e	ОК	Appuyez sur OK.	Config entrée Bouton-poussoir Signal en retour Contrôle R1 Contrôle R1-R2 Contrôle R1-R2+R3
Зе	∅,⊗	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 pour sélectionner la fonction souhaitée.	Config entrée Bouton-poussoir Signal en retour Contrôle R1-R2- Contrôle R1-R2-R3
4e	ОК	Appuyez sur OK.	Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales Versions Config entrée

L'entrée numérique a été réglée. Le système affiche le menu principal.

Définir horaires

La fonction permet de régler deux tranches horaires dépendantes du jour de semaine ainsi que la date et l'heure.

Réglage des tranches horaires

Le réglage des tranches horaires est réalisé à l'aide du menu principal. Vous pouvez définir deux tranches horaires dépendantes du jour de semaine. Ces tranches horaires seront assignées à des utilisateurs. Chaque utilisateur ne peut accéder que dans la tranche horaire qui lui est assignée. Les tranches horaires s'appliquent à tous les lecteurs d'empreintes présents dans le système.

AVIS
Vous ne pouvez pas définir des heures d'accès différentes pour des lecteurs d'empreintes différents.
Vous devez définir au moins une plage horaire pour pouvoir utiliser une tranche horaire. À défaut, l'utilisateur auquel vous avez assigné cette tranche horaire n'obtient pas l'accès.
Pendant une plage horaire, vous ne pouvez pas définir de durées au-delà de minuit.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

i

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🗹 jusqu'à ce que DEFINIR HORAIRES soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	OK	Appuyez sur OK.	<u>Définir horaires</u> Tranche horaire A Tranche horaire B Modif heure&date
Зе	Ø,Ø	Appuyez sur 🖟 ou M pour sélectionner la tranche horaire A ou la tranche horaire B.	Définir horaires Tranche horaire A Tranche horaire B Modif heure&date
4e	OK	Appuyez sur OK.	MDMDFSS 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00
5e	OK	Appuyez sur OK.	Model Model <th< td=""></th<>
6e	Ø,Ø	Appuyez sur ∑ ou ∑ pour sélectionner les deux chiffres de l'heure de début.	Model Model <th< td=""></th<>
7e	OK	Appuyez sur OK.	MDMDFSS 072 00:00 00:00:00:00 00:00:00 00:00:00:00 00:00:00
8e	Ø,Ø	Répétez 3 fois les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que la première plage horaire soit définie avec l'heure de début et de fin.	Momentary Momentary <t< td=""></t<>
9e	Ø,Ø	Appuyez sur $\[b]$ ou $\[b]$ pour valider la plage horaire pour ce jour de semaine. Appuyez sur $\[b]$ ou $\[b]$ pour basculer entre valide ($\[b]$) et non valide ($\[b]$).	Model Model <th< td=""></th<>
10e	OK	Appuyez sur OK.	MDMDFSS 07:00-19:30 ↓ 00:00:00:00 . 00:00:00:00 .

Étape	Action	Description	Affichage
11e	Ø, Ø	Répétez 6 fois les étapes 9 et 10 jusqu'à ce que vous ayez terminé les réglages pour cette ligne.	Model Model <t< td=""></t<>
12e	Ø, Ø	Répétez les étapes 6 à 10 jusqu'à ce que vous ayez terminé les réglages pour les trois dernières lignes.	MDMDFSS 07:00-19:30 06:00-23:00 00:00-00:00
13e	Aucune action nécessaire.		<u>Définir horaires</u> Tranche horaire A Tranche horaire B Modif heure&date

Les tranches horaires ont été réglées.

Réinitialisation des réglages par défaut de la tranche horaire

Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut des entrées d'une tranche horaire. La réinitialisation des entrées d'une tranche horaire est réalisée à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

i

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🗹 jusqu'à ce que DEFINIR HORAIRES soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	ОК	Appuyez sur OK.	<u>Définir horaires</u> Tranche horaire A Tranche horaire B Modif heure&date
Зе	Ø,Ø	Appuyez sur A ou pour sélectionner la tranche horaire A ou la tranche horaire B.	<u>Définir horaires</u> Tranche horaire A Tranche horaire B Modif heure&date
4e	OK	Appuyez sur OK.	MDMDFSS 07:00-19:30 06:00-23:00 18:30-20:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 <t< th=""></t<>
5e	8,8	Appuyez sur ⊼ ou ⊠.	<u>Tranche horaire B</u> supprimer ? [OK]
6e	ОК	Appuyez sur OK.	MDMDFSS 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00 00:00-00:00

Les réglages par défaut de la tranche horaire ont été rétablis.

Réglage de l'heure et de la date

Le réglage de la date et de l'heure est effectué à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

i

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 jusqu'à ce que DEFINIR HORAIRES soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais <u>Définir horaires</u> Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	OK	Appuyez sur OK.	<u>Définir horaires</u> Tranche horaire A Tranche horaire B Modif heure&date
3e	⁄⊘,⊗	Appuyez sur A ou pour sélectionner Modif heure&date.	Définir horaires Tranche horaire A Tranche horaire B Modif heure&date
4e	OK	Appuyez sur OK.	Modif heure&date Jour Mois Année 22.01.2000 h.min.sec HEURE ÉTÉ 06:38:00 HE
5e	⁄⊗,⊗	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 pour sélectionner le jour.	<u>Modif heure&date</u> Jour .Mois .Année 15.01.2000 h.min .sec HEURE ÉTÉ 06:38:00 не
6e	OK	Appuyez sur OK.	<u>Modif heure&date</u> Jour .Mois .Année 15.01.2000 h.min .sec HEURE ÉTÉ 06:38:00 не
7e	⁄⊘,⊗	Répétez 4 fois les étapes 5 et 6 pour régler le mois, l'année, les heures et les minutes. Les secondes ne sont pas réglables.	Modif heure&date Jour. Mois Année 15.12.2014 h.min.sec. HEURE ÉTÉ 09:25:00
8e	⊗,⊗	Appuyez sur $\boxed{\ }$ ou $\boxed{\ }$ pour activer ou désactiver le passage à l'heure d'été d'Europe centrale (CEST). Appuyez sur $\boxed{\ }$ ou $\boxed{\ }$ pour basculer entre \underline{HE} et $\underline{-}$.	Modif heure&date Jour .Mois Année 15.12.2014 h.min.sec HEURE ÉTÉ 09:25:00
9e	ОК	Appuyez sur OK.	<u>Définir horaires</u> Tranche horaire A Tranche horaire B Modif heure&date

AVIS

Le module d'horloge intégré n'est pas une horloge de précision. Le module n'est pas corrigé par une horloge de référence. Des écarts d'env. 60 s par mois sont donc possibles. Vérifiez régulièrement l'heure et corrigez-la si nécessaire.

La date et l'heure ont été réglées.

Le système permet d'enregistrer jusqu'à 99 doigts.

L'enregistrement de doigt permet :

- d'enregistrer un doigt d'un utilisateur
- d'associer une clé à ce doigt.

AVIS

Enregistrez au moins 2 doigts par clé, un de chaque main.

L'enregistrement des doigts est réalisé à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	⊘,⊗	Appuyez sur 🛛 ou 🗹 jusqu'à ce que NOUVEL UTILISATEUR soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	OK	Appuyez sur OK.	Nouvel utilisateur 01N 02N 03N 04N 05N 05N
3e	⁄⊗,⊗	Appuyez sur [™] ou [™] pour sélectionner le nom d'utilisateur.	Nouvel utilisateur 01N 02N 03N 04N 05N 06N
4e	OK	Appuyez sur OK. La liste des doigts s'affiche.	03N activé permanent Pouce ga Pouce dr Index dr Majeur dr
5e		Appuyez sur 🛛 jusqu'à ce que le nom d'utilisateur soit sélectionné.	03N activé permanent Auriculaire ga Annulaire ga Majeur ga Index ga

Enregistrement de doigts

i

Étape	Action	Description	Affichage
6e	OK	Appuyez sur OK.	<u>Q3N</u> activé permanent Auriculaire ga Annulaire ga Index ga
7e	Ø,Ø	Appuyez sur ∧ ou M pour sélectionner l'emplacement 1.	<u>M</u> 3N activé permanent Auriculaire ga Annulaire ga Majeur ga Index ga
8e	ОК	Appuyez sur OK.	M <u>3</u> N activé permanent Auriculaire ga Annulaire ga Majeur ga Index ga
9e	⊗,⊗	Répétez 8 fois les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que le nom d'utilisateur soit complet. Les espaces sont possibles.	EXEMPLE activé permanent Auriculaire ga Annulaire ga Majeur ga Index ga
10e	\otimes	Appuyez sur ⊠ pour accéder à l'état d'utilisateur.	EXEMPLE activé permanent Auriculaire ga Annulaire ga Majeur ga Index ga
11e	OK	Appuyez sur OK. Vous avez le choix entre <u>activé</u> et <u>bloqué</u> . Vous définissez ainsi si l'utilisateur est activé ou bloqué. Les doigts d'un utilisateur bloqué sont désactivés mais encore enregistrés dans le système. Appuyez sur OK pour basculer entre <u>activé</u> et <u>bloqué</u> .	EXEMPLE bloqué permanent Auriculaire ga Majeur ga Index ga
12e	\otimes	Appuyez sur M pour accéder à la sélection de la tranche horaire.	EXEMPLE bloqué jermanent Auriculaire ga Annulaire ga Majeur ga Index ga

Étape	Action	Description	Affichage
13e	OK	Appuyez sur OK. Vous avez le choix entre <u>Permanent</u> , <u>Tranche horaire A</u> et <u>Tranche horaire B</u> . Appuyez sur OK pour basculer entre ces trois tranches horaires. Avec <u>Permanent</u> , l'utilisateur bénéficie d'un accès illimité. <u>Permanent</u> est le réglage par défaut. <u>Tranche horaire A</u> et <u>Tranche horaire B</u> se règlent dans DEFINIR HORAIRES .	EXEMPLE bloque Tranche horaire B Auriculaire ga Majeur ga Index ga
14e	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 pour sélectionner le doigt à enregistrer.	EXEMPLE activé permanent Pouce ga Pouce dr Index dr Majeur dr
15e	OK	Appuyez sur OK.	EXEMPLE Gié 1 Cié 2 Cié 3 Cié 4
16e	Ø,Ø	Appuyez sur 🔀 ou 🕅 pour sélectionner la clé. Seules les clés définies dans la hiérarchisation des clés sont disponibles ici.	EXEMPLE Clé 1 Clé 2 Clé 3 Clé 4
17e	OK	Appuyez sur OK. Le contrôleur est prêt pour l'enrôlement du doigt.	Passer le doigt sur le capteur ou touche (ÉCHAP) La DEL d'état est orange.

Étape	Action	Description	Affichag	e
18e		Passez le doigt sur un capteur afin de l'enregistrer. Répétez cette opération au moins 2 fois. Entre chaque passage de doigt, le lecteur d'empreintes devient orange jusqu'à ce que l'enrôlement du doigt soit terminé. Au cours de l'enrôlement des doigts (le premier doigt a déjà été glissé sur le capteur), il ne doit pas s'écouler plus de 50 secondes entre les enrôlements. À défaut, l'enrôlement du doigt est interrompu.		Les DEL d'état et de fonctionne- ment sont vertes.
				La DEL d'état et la DEL de fonctionne- ment gauche sont vertes.
				Les DEL d'état et de fonctionne- ment sont rouges.
				La DEL d'état est verte, les DEL de fonctionne- ment sont rouges.
				La DEL d'état est verte, la DEL de fonctionne- ment gauche est rouge.
	OK ou	La qualité de la trace digitale est suffisante. Elle peut cependant être améliorée en repassant le doigt. Appuyez sur OK pour terminer l'enregistrement.	-	
		La trace digitale est de mauvaise qualité. Passez de nouveau le doigt sur le capteur.	-	
19e	Aucune action nécessaire.	Pour enregistrer d'autres doigts, voir l'étape 10. Si vous sélectionnez un doigt déjà enregistré, l'enrôlement de doigt initial sera écrasé.	EXEMPLE activé permanent Pouce da Index dr Majeur dr	c3 La DEL d'état est allumée et bleue.

Étape	Action	Description	Affichage
20e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP pour enregistrer d'autres utilisateurs. Voir l'étape 3. Après l'enregistrement des utilisateurs, les doigts utilisés sont lisibles.	Nouvel utilisateur PXEMPLE 020 03N 030 04N 030 05N 060
21e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modfiler durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés

Les doigts sont enregistrés. Le système affiche le menu principal.

AVIS		1
Testez immédiatement les nouveaux doigts lecteurs d'empreintes.	enregistrés sur tous les	
Vous pouvez modifier les clés associées aux	doigts.	Modification
La modification des clés s'effectue à l'aide d accéder au menu principal, entrez le code d	lu menu principal. Pour le sécurité.	des clés associées aux doigts
Voir Saisie du code de sécurité, page 15.		i
Le système affiche le menu principal.		
Étane Action Description	Affichage	

старе	ACTION	Description	Amenage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🕅 ou 🕅 jusqu'à ce que NOUVEL UTILISATEUR soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	ОК	Appuyez sur OK.	Nouvel utilisateur D1N 02N 03N 04N 05N 06N
3e	Ø,Ø	Appuyez sur 📐 ou 🕅 pour sélectionner le nom d'utilisateur.	Nouvel utilisateur 01N 02N 03N 04N 05N 05N

Étape	Action	Description	Affichage
4e	OK	Appuyez sur OK. La liste des doigts s'affiche.	03N activé permanent Pouce ga Pouce dr Index dr Majeur dr
5e	Ø,Ø	Appuyez sur \boxed{N} ou \boxed{N} pour sélectionner le doigt dont vous souhaitez modifier la clé.	EXEMPLE activé permanent Pouce ga Pouce dr Index.dr Majeur dr
6e	OK	Appuyez sur OK.	EXEMPLE Glé 1 Clé 2 Clé 3 Clé 4
7e	Ø,Ø	Appuyez sur 🕅 ou 🕅 pour sélectionner la nouvelle clé. Seules les clés définies dans la hiérarchisation des clés sont disponibles ici.	EXEMPLE Clé 1 Clé 2 Clé 3 Clé 4
8e	OK	Appuyez sur OK. Le contrôleur est prêt pour l'enrôlement du doigt.	Passer le doigt sur le capteur ou touche (ÉCHAP) Reprendre avec [OK]
			La DEL d'état est orange.
9e	OK	Appuyez sur OK pour enregistrer la nouvelle clé.	EXEMPLE Gé 1 Clé 2 Clé 3 Clé 4
10e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	EXEMPLE activé permanent Pouce ga Pouce dr Index dr C3 Majeur dr
11e	Aucune action nécessaire.	Pour modifier d'autres clés, voir l'étape 5.	EXEMPLE activé permanent Pouce ga Pouce dr Index dr C3 Majeur dr
			La DEL d'état est allumée et bleue.

Étape	Action	Description	Affichage
12e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP pour modifier les clés associées aux doigts d'autres utilisateurs. Voir l'étape 3.	Nouvel utilisateur EXEMPLE 3 02N
13e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés

La nouvelle clé est enregistrée. Le système affiche le menu principal.

	AVIS	1	
Testez immédiatement les d'empreintes.	s nouvelles clés enregistrées sur tous les lecteurs		
Vous pouvez désactiver le limitée. Vous avez le choi	es tranches horaires pour une plage de date x entre deux modes spéciaux :	Réglage du mode spécial	
Mode spécial	Description		
Que utilisateurs permanents	Tous les utilisateurs auxquels vous avez attribué la <u>Tranche horaire A</u> ou la <u>Tranche</u> <u>horaire B</u> n'ont plus accès. Les utilisateurs réglés sur <u>Permanent</u> ont un accès illimité.		
Tous les utilisateurs toujours	Tous les utilisateurs du système ont des droits illimités. Quelle que soit la tranche horaire associée, chacun peut accéder au système de manière illimitée.		
Par défaut, le système est réglé sur Mode normal. Le mode normal est			

Par défaut, le système est réglé sur <u>Mode normal</u>. Le mode normal est activé pour une durée illimitée. Inutile de régler de dates pour le mode normal.

Le réglage des modes spéciaux s'effectue à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

i

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur [™] ou [™] jusqu'à ce que MODE SPECIAL soit sélectionné.	Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales Versions Config entrée Mode spécial
2e	ОК	Appuyez sur OK.	Mode normal Jour .Mois .Année 21.01.2000 21.01.2000
Зе	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 pour basculer entre Mode normal, Ts utilisateurs tjrs et Que utilisatrs perma.	Tous les utilisateurs toujours Jour Mois Année 21.01.2000 21.01.2000
4e	ОК	Appuyez sur OK.	Tous les utilisateurs toujours Jour. Mois Année 21.01.2000 21.01.2000
5e	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🛛 pour sélectionner le jour.	Tous les utilisateurs toujours Jour. Mois. Année 15.01.2000 21.01.2000
6e	ОК	Appuyez sur OK.	Tous les utilisateurs toujours Jour . Mois . Année 15.01.2000 21.01.2000
7e	Ø,Ø	Répétez 5 fois les étapes 5 et 6 pour régler le jour, le mois et l'année pour la date de début et de fin du mode spécial.	Tous les utilisateurs toujours Jour .Mois .Année 15.12.2014 18.12.2014
8e	ОК	Appuyez sur OK.	Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales Versions Config entrée Mode spécial

Le mode spécial a été réglé.

Application

L'application principale du produit est l'ouverture de porte. Le système se trouve en mode normal.

Ouverture de porte

Étape	Action	Description	Affichag	e
1er		Passez un doigt enregistré sur le capteur.		La DEL d'état est verte.
				La DEL d'état est rouge.
		Le doigt n'a pas été reconnu. Répétez l'étape 1.	-	-
2e	Aucune action nécessaire.	La porte s'ouvre.		La DEL d'état est allumée et bleue.

Le système se trouve en mode normal.

La suppression d'un utilisateur se réfère toujours au nom d'utilisateur et à tous les doigts de l'utilisateur.

La suppression de doigts individuels d'un utilisateur est également possible.

Voir Suppression de doigts individuels d'un utilisateur, page 42.

La suppression d'un utilisateur est réalisée à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.



i

Supprimer

utilisateur

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🗹 jusqu'à ce que SUPPRIMER UTILISATEUR soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	ОК	Appuyez sur OK.	Supprimer utilisateur EXEMPLE 3 02N
3е	\otimes	Appuyez sur ∑ jusqu'à ce que l'utilisateur souhaité soit sélectionné.	Supprimer utilisateur EXEMPLE 3 02N
4e	ОК	Appuyez sur OK. Le s correspond à "Supprimer".	Supprimer utilisateur EXEMPLE
5e	ОК	Appuyez sur OK.	EXEMPLE supprimer ? [OK]
6e	ОК	Appuyez sur OK. L'utilisateur est supprimé.	Supprimer utilisateur D1N 02N 03N 04N 05N 06N
7e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durke relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés

L'utilisateur a été supprimé. Le système affiche le menu principal.

Suppression de doigts individuels d'un utilisateur

i

Vous pouvez supprimer des doigts individuels d'un utilisateur. La suppression de doigts individuels d'un utilisateur est réalisée à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🗹 jusqu'à ce que SUPPRIMER UTILISATEUR soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	OK	Appuyez sur OK.	Supprimer utilisateur EXEMPLE 3 02N
Зе	\bigotimes	Appuyez sur ∑ jusqu'à ce que l'utilisateur souhaité soit sélectionné.	Supprimer utilisateur EXEMPLE 3 02N 03N 04N 05N 05N 06N
4e	OK	Appuyez sur OK. Le s correspond à "Supprimer".	Supprimer utilisateur EXEMPLE 13 02N 03N 04N 05N 06N
5e	Ø, Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 pour sélectionner le doigt à supprimer.	Supprimer utilisateur IPXEMPLE I++++++3 02N
6e	ОК	Appuyez sur OK.	EXEMPLE Index.dr C3 supprimer? [OK]
7e	OK	Appuyez sur OK. Le doigt est supprimé.	Supprimer utilisateur D2K
8e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des dés

Le doigt a été supprimé. Le système affiche le menu principal.

Consultation de logging

Vous pouvez consulter les 50 dernières actions d'accès avec **LOGGING**. Les actions d'accès sont identifiées par des codes :

Code de l'action	Action d'accès		
0	Accès accordé avec le doigt.		
1	Accès accordé avec le bouto	n-poussoir.	
2	Accès refusé car l'utilisateur est limité par une tranche horaire.		
3	Accès refusé car l'utilisateur	est désactivé.	
4	Accès refusé car le doigt de reconnu.	l'utilisateur n'a pas été	
6	Redémarrage du contrôleur.		
8	Accès refusé car le doigt	Le doigt est inconnu	
	de l'utilisateur a été refusé. Le relais de refus a commuté. Un doigt peut être refusé pour quatre raisons :	Le doigt n'a pas accès pendant cette plage horaire	
		Le doigt ou l'utilisateur est désactivé	
		Le doigt ne peut pas exécuter d'action sur ce lecteur d'empreintes.	
9	Accès accordé avec le doigt. active.	L'entrée numérique 1 était	
A	Accès via le relais 1 refusé. L'entrée numérique 1 était active.		
В	Accès via les relais 1 et 2 refusé. L'entrée numérique 1 était active.		
С	Accès via les relais 1, 2 et 3 refusé. L'entrée numérique 1 était active.		
D	Accès via le bouton-poussoir ou 3. L'entrée numérique 1 e	avec l'entrée numérique 2 était active.	

Le logging indique qui a obtenu ou non l'accès, quand et sur quel lecteur d'empreintes. Lorsque l'accès a été accordé, le relais qui a commuté s'affiche également.

AVIS

Vous pouvez sauvegarder les données de logging sur l'ordinateur à l'aide de l'*ekey home/multi updatekit* pour leur traitement ultérieur.

Voir le document "Mode d'emploi ekey multi Fonctions PC".

La consultation du logging est réalisée à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal :

Étape	Action	Description	Affichage
1er	⊘,⊗	Appuyez sur ☐ ou ☑ jusqu'à ce que LOGGING soit sélectionné.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Logsing Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés
2e	ОК	Appuyez sur OK. La liste est classée par ordre chronologique. L'entrée la plus récente apparaît toujours en haut.	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
3e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	Nouvel utilisateur Supprimer utilisateur Jogeine Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés

Le logging s'est affiché. Le système affiche le menu principal.

Vous pouvez consulter le numéro de version du firmware et le nombre de doigts enregistrés par chaque appareil du système.

La consultation de ces données est réalisée à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité. Consultation des versions du firmware et du nombre de doigts

i

i

i

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	⁄⊘,⊗	Appuyez sur 🛛 ou 🕅 jusqu'à ce que VERSIONS soit sélectionné.	Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales Versions
2e	ОК	Appuyez sur OK.	Versions 4COPCH 2.01.31.18 29 PM 6.11.07.16 29 EL 6.11.07.16 29 GAR 6.11.07.16 28 AL 6.11.07.16 25
			2.01.31.18 : Numéro de version du logiciel 29 : Nombre de doigts enregistrés
Зе	OK ESC	Appuyez sur OK ou sur ÉCHAP.	Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset Fonctions spéciales Versions

Les versions de firmware et le nombre de doigts se sont affichés. Le système affiche le menu principal.

Ajout de lecteurs d'empreintes

Avec **ASSOCIER FS**, vous pouvez ajouter de nouveaux lecteurs d'empreintes au système. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre lecteurs d'empreintes au système.

Installation de nouveaux lecteurs d'empreintes

•	
1	

Voir Topologie de réseau et terminaison, page 12 et Installation, page 13.

Mise en service de nouveaux lecteurs d'empreintes

La mise en service couple le contrôleur et les nouveaux lecteurs d'empreintes.

La mise en service des nouveaux lecteurs d'empreintes s'effectue à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.



Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🕅 ou 🕅 jusqu'à ce que ASSOCIER FS soit sélectionné.	Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des dés Associer FS
2e	OK	Appuyez sur OK. Les lecteurs d'empreintes déjà installés s'affichent.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 80131050120738 GAR - 80156834140955 FS4 - - Chercher FS
3e	8,8	Appuyez sur A ou M jusqu'à ce que <u>Chercher</u> <u>FS</u> soit sélectionné.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 80131050120738 GAR - 8015631410955 FS4 - Chercher FS Chercher FS Les DEL d'état des lecteurs d'empreintes déjà installés clignotent en orange.
4e	ОК	Appuyez sur OK. Un point s'affiche pour chaque lecteur d'empreintes trouvé : _]. Par ex. FS4 a été trouvé.	Associer FS EL - 8013050120738 GAR - 8013605120738 GAR - 80156834140955 - Chercher FS Chercher FS (ignote ou devient bleue selon le lecteur d'empreintes.
5e	⊗,⊗	Appuyez sur 🔀 ou 🕅 pour sélectionner l'un des nouveaux lecteurs d'empreintes.	Associer FS PM 80137730130446 EL 80131050120738 GAR 80156834140955 ISA - Chercher FS
6e	OK	Appuyez sur OK.	Associer FS PM 80137730130446 EL 80131050120738 GAR 80156834140955 FS4 - Chercher FS
7e		Appuyez sur \boxed{N} ou \boxed{N} pour sélectionner la position 1 du nom du nouveau lecteur d'empreintes. Par exemple \underline{A} .	Associer FS PM 80137730130446 EL 80131050120738 GAR 5. - Chercher FS

Étape	Action	Description	Affichage	
8e	⊗,⊗	Répétez 3 fois les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que le nom du lecteur d'empreintes soit complet. Par ex. <u>AL</u> . Les espaces sont possibles.	Associer FS PM 80137730130 EL 801310501207 GAR 801568341409 AL - Chercher FS	446 38 155
9e	OK	Appuyez sur OK.	Passer un doigt sur : AL ou touche [ÉCHAP]	
10e		Passez le doigt sur le capteur du nouveau lecteur d'empreintes.	Associer FS PM - 80137730130 EL 801503207 GAR 801563341400 AL. 801449111307 - Chercher FS -	446 38 555 770 La DEL d'état est orange et clignote.
11e	Ø,Ø	Répétez les étapes 5 à 10 pour mettre en service d'autres lecteurs d'empreintes.		
12e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	Système ok Lu 15.07.2013 17:37:15 80132420130741 Code :	97
				La DEL d'état est allumée et bleue.

Le nouveau lecteur d'empreintes a été mis en service. Vous devez maintenant synchroniser les traces digitales.

Voir Synchronisation des traces digitales, page 48.

Synchronisation des traces digitales

Vous devez toujours synchroniser les traces digitales dans les cas suivants :

- Vous avez ajouté un nouveau lecteur d'empreintes au système
- Vous avez remplacé un lecteur d'empreintes dans le système.

Les traces digitales ne seront pas reconnues et l'accès sera refusé si vous n'effectuez pas la synchronisation.

La synchronisation des traces digitales est réalisée à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

i

Le système affiche le menu principal.

Avant de commencer la synchronisation, identifiez le nombre de doigts enregistrés sur chaque lecteur d'empreintes sous **VERSIONS**. Voir Consultation des versions du firmware et du nombre de doigts, page 45.

AVIS

Vous utiliserez ces informations dans le cadre de la synchronisation.

ATTENTION

Pour la synchronisation, ne choisissez pas un lecteur d'empreintes qui vient d'être ajouté.

À défaut, tous les doigts seront supprimés du système.

Choisissez le lecteur d'empreintes possédant le plus grand nombre de traces digitales enregistrées.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	8,8	Appuyez sur ki ou ki jusqu'à ce que ASSOCIER FS soit sélectionné.	Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS
2e	OK	Appuyez sur OK. Les lecteurs d'empreintes installés s'affichent.	Associer FS PM • 80137730130446 EL • 80131050120738 GAR • 80156834140955 AL. • 80144911130770 • Chercher FS
Зе	2,2	Appuyez sur 🕅 ou 🕅 pour sélectionner l'un des anciens lecteurs d'empreintes possédant le nombre de traces digitales le plus élevé. Les traces digitales seront remises par ce lecteur d'empreintes aux nouveaux lecteurs d'empreintes.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 80131050120738 (GAR - 8015883140955 AL 8014491130770 - Chercher FS
4e	OK	Appuyez sur OK.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 8013005020738 GAR - 80156834140955 AL. - 8014911130770 - Chercher FS
5e	OK	Appuyez 4 fois sur OK.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 80131050120738 GAR - 80156834140955 AL 80144911130770 - Chercher FS

i

!

A



Les traces digitales ont été synchronisées. Le système affiche le menu principal.

2	AVIS
	La hiérarchisation des clés reste inchangée après l'installation d'un nouveau lecteur d'empreintes. Aucune clé n'est associée automatiquement aux nouveaux lecteurs d'empreintes. Modifiez la hiérarchisation des clés selon votre nouvelle application ou exigence.
i	Voir Modification de la hiérarchisation des clés prédéfinie, page 21.
Suppression de lecteurs	Avec ASSOCIER FS , vous pouvez supprimer des lecteurs d'empreintes du système.
a empreintes	La suppression de lecteurs d'empreintes du système s'effectue à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.
i	Voir Saisie du code de sécurité, page 15.
	Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur 🛛 ou 🗹 jusqu'à ce que ASSOCIER FS soit sélectionné.	Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS
2e	ОК	Appuyez sur OK. Les lecteurs d'empreintes installés s'affichent.	Associer FS PM • 80137730130446 EL • 80131050120738 GAR • 80156834140955 FS4 • • Chercher FS
3e	Ø,Ø	Appuyez sur № ou № pour sélectionner le lecteur d'empreintes à supprimer.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 80131050120738 GAR - 80156834140955 FS4 - - Chercher FS
4e	OK	Appuyez sur OK.	Associer FS PM - 80137730130446 [EL - 80131050120738 [GAR - 80156834140955 [AL - 80144911130770 - - Chercher FS [[
5e	ОК	Appuyez 4 fois sur OK.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 80131050120738 GAR - 80156834140955 AL. - 80144911130770 - Chercher FS
6e	Ø,Ø	Appuyez sur ∑ ou ∑ jusqu'à ce que D (Delete) s'affiche.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 80131050120738 GAR 80156834140955 AL 80144911130770 - Chercher FS
7e	ОК	Appuyez sur OK.	Associer FS PM - 80137730130446 EL - 80131050120738 GAR - - Chercher FS AL - 80144911130770 - - Chercher FS - -
8e	ESC	Appuyez sur ÉCHAP.	Supprimer utilisateur Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer 75

Le lecteur d'empreintes a été supprimé. Le système affiche le menu principal.

AVIS

1

Lorsque vous avez supprimé tous les lecteurs d'empreintes, toutes les données utilisateur sont supprimées.

Le système retrouve le réglage par défaut.

Rétablissement du réglage par défaut du système

AVIS

- Tous les utilisateurs et doigts sont supprimés de manière définitive.
- Les plages horaires sont supprimées de manière définitive.
- Le code de sécurité est réglé sur 99.
- $\hfill\square$ Le contrôleur et le lecteur d'empreintes ne sont plus couplés.
- Les temps de commutation du/des relais sont réglés sur 3 s.

La restauration des réglages par défaut est réalisée à l'aide du menu principal. Pour accéder au menu principal, entrez le code de sécurité.

i

Voir Saisie du code de sécurité, page 15.

Le système affiche le menu principal.

Étape	Action	Description	Affichage
1er	Ø,Ø	Appuyez sur ☐ ou ☑ jusqu'à ce que RESET soit sélectionné.	Logging Modifier durée relais Définir horaires Code de sécurité Hiérarchisation des clés Associer FS Reset
2e	ОК	Appuyez sur OK.	Reset Rétablir configuration par défaut Code : 9
Зе	Ø,Ø	Appuyez sur < ou > pour sélectionner l'emplacement 1 du code de sécurité.	<u>Reset</u> Rétablir configuration par défaut Code : <u>5</u>
4e	ОК	Appuyez sur OK.	<u>Reset</u> Rétablir configuration par défaut Code : 5 <u>9</u>
5e	2,3	Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les emplacements du code de sécurité. Les espaces sont possibles. Dès que vous entrez un espace, la saisie se termine.	Reset Rétablir configuration par défaut Code : 543210

Étape	Action	Description	Affichage
6e	ОК	Appuyez sur OK.	Reset Rétablir configuration par défaut Code : 543210
7e	Aucune action nécessaire.		4COPCH 2.01.31.18 Deutsch English Français Italiano Slovenščina Česky

Vous pouvez remettre en service le système.

Voir Mise en service des appareils et réglage du mode normal, page 13.

Nous améliorons régulièrement nos produits et y ajoutons de nouvelles fonctions. Vous pouvez effectuer une mise à jour logicielle sur le lecteur d'empreintes et sur le contrôleur. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Mise à jour logicielle

i

Signalisation des pannes et dépannage

Affichage	Signification	Solution
CO : 801324320130741 2.01.31.18 FS : - Pas de lecteur !	Pas de connexion de données au lecteur d'empreintes.	Vérifiez le câblage et l'alimentation électrique.
99 doigts déjà enregistrés	Limite de 99 doigts atteinte.	Supprimez des doigts.
Système ok 09 CO: 801324320130741 2.01.31.18 Verrouillage pendant 30 minutes	3 saisies incorrectes du code de sécurité. Verrouillage du système pendant 30 minutes.	Entrez le code de sécurité correct après 30 minutes. Le verrouillage de 30 minutes ne s'écoule que si l'alimentation électrique et la connexion de données sont maintenues.
Système ok 09 Fr 05.12.2014 14:18:40 Off:FS1 80132420130741 Code :	Le contrôleur ne parvient pas à établir la connexion avec le lecteur d'empreintes affiché, par ex. FS1.	Vérifiez si le lecteur d'empreintes est sous tension. Au moins une DEL doit s'allumer ou clignoter. Vérifiez la connexion de la ligne de bus entre le lecteur d'empreintes et le contrôleur. Vérifiez les réglages de terminaison.

Affichage		Signification	Solution
need update		Need Update.	Le firmware du contrôleur doit être mis à jour.
	La DEL d'état est rouge.	Le doigt n'a pas été reconnu.	Passez à nouveau le doigt sur le capteur ou vérifiez dans le menu VERSIONS combien de doigts sont enregistrés sur chaque lecteur d'empreintes. Si le nombre est différent, synchronisez les traces digitales.
	La DEL d'état est verte, mais le relais ne commute pas.	Association d'appareils incorrecte.	Effectuez à nouveau le couplage.
	La DEL d'état est orange et clignote.	Pas de liaison de bus avec le contrôleur.	Vérifiez le câblage ou mettez en service l'appareil.
	La DEL d'état est verte, les DEL de fonctionneme nt sont rouges et clignotent.	Le doigt a été reconnu mais l'accès est refusé : limitation par- tranche horaire sur ce lecteur d'empreintes, mode <u>Contrôle</u> <u>R1</u> réglé sur l'entrée numérique 1, clé inutilisable ou utilisateur désactivé.	Vérifiez les réglages de doigt ou d'utilisateur ou la hiérarchisation des clés.
	La DEL d'état clignote alternativem ent en rouge et vert.	Le capteur est encrassé ou humide.	Nettoyez le capteur ou séchez-le.

Affichage	Signification	Solution
ekey home/r	L'ordinateur ne trouve pas les appareils de votre système.	Vérifiez le câblage et la terminaison des appareils.

Si ces solutions ne résolvent pas le problème, le système doit être contrôlé par ekey biometric systems GmbH. Renvoyez le système dans un emballage adapté. Si l'emballage n'est pas adapté, vous risquez de perdre le droit à la garantie.

Maintenance

En principe, le système ne nécessite pas de maintenance. La surface de détection se nettoie quasiment automatiquement par son utilisation répétée (passage du doigt). Si le lecteur d'empreintes est malgré tout encrassé, nettoyez-le avec un chiffon humide (pas trempé) et doux. Utilisez de l'eau sans détergents. Opérez avec précaution dans la zone de détection.

Démontage et élimination

Conformément à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la mise sur le marché, la reprise et l'élimination respectueuse de l'environnement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les équipement électriques et électroniques usagés livrés après le 13 août 2005 doivent être retournés pour être recyclés et non pas jetés avec les ordures ménagères. Étant donné que les directives relatives à l'élimination peuvent différer d'un pays à l'autre au sein de la CE, veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur si nécessaire.



Déclaration de conformité

Par la présente, la société ekey biometric systems GmbH déclare que le produit satisfait aux réglementations en vigueur de la directive 2004/108/CE de l'Union européenne relative à la compatibilité électromagnétique. La déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse <u>http://www.ekey.net/downloads</u>.

Propriété intellectuelle

Copyright © 2015 ekey biometric systems GmbH.

Les informations, illustrations et toutes les idées contenues dans le présent mode d'emploi sont soumises aux lois sur les droits d'auteur en vigueur. Toute distribution, remise ou transmission de tout ou partie de ce contenu à un tiers nécessite l'accord écrit préalable de la société ekey biometric systems GmbH. Documentation traduite.

Autriche

ekey biometric systems GmbH Lunzerstraße 89, A-4030 Linz Tél.: +43 732 890 500 2500 office@ekey.net

Suisse & Liechtenstein

ekey biometric systems Est. Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz Tél.: +41 71 560 54 80 office@ekey.ch

Italie

ekey biometric systems Srl. Via del Vigneto, 35/A, I-39100 Bolzano Tél.: +39 0471 922 712 italia@ekey.net

Allemagne

ekey biometric systems Deutschland GmbH Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau Tél.: +49 6187 906 960 deutschland@ekey.net

Adriatique orientale

ekey biometric systems d.o.o. Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana Tél.: +386 1 530 94 95 info@ekey.si



ID190/389/0/278 Version 1, 07.04.2015

Made in Austria