

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

ABIOCOM

Version 5G(TurboV7+)-API / 08-10-2018

CRYPTO.ANSSI.WEB.HTTPAPI.ABIORFID

(Gestion des codes utilisateurs sur 10 digits depuis la version 1.1.3.G)

(Gestion des anciens lecteurs HK – modèle ID3D / E-Series depuis la version 1.1.3H)

(Interopérabilité sur le système ABIOCOM via Web-API depuis la version 3-API)

(Activabilité du mode biométrie sur badge [CNIL AU-052] sur le système ABIOCOM depuis la version 4G-API)

(Activabilité du mode Turbo pour accélérer les traitements vers de nombreux lecteurs HK en réseau)

Logiciel de scrutation de lecteur HANDKEY HANDPUNCH

Sommaire

1. INTRODUCTION	Erreur ! Signet non défini.
1.1. But du logiciel.....	Erreur ! Signet non défini.
1.2. Principe de fonctionnement.....	Erreur ! Signet non défini.
1.3. Tableau simplifié des lecteurs compatibles.....	Erreur ! Signet non défini.
2. INSTALLATION.....	Erreur ! Signet non défini.
2.1. Préconisations	Erreur ! Signet non défini.
2.2. Installation Logiciel	Erreur ! Signet non défini.
2.3. Premier lancement.....	Erreur ! Signet non défini.
2.3.1. Connexion.....	Erreur ! Signet non défini.
2.3.2. Configuration de la base de données.....	Erreur ! Signet non défini.
2.3.2.1. Cas 1 : création d'une base de données ABIOCOM sur un serveur existant	Erreur ! Signet non défini.
2.3.2.2. Cas 2 : Utiliser une base de données ABIOCOM existante.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Abiocom.....	Erreur ! Signet non défini.
3.1. Configuration Générale	Erreur ! Signet non défini.
3.1.1. Paramètres généraux	Erreur ! Signet non défini.
3.1.2. Paramètres généraux, évolution des versions V4G-API et V5G-API	Erreur ! Signet non défini.
3.1.3. Gestion de l'historique	Erreur ! Signet non défini.
3.1.4. Choix des événement(s) à tracer	Erreur ! Signet non défini.
3.1.5. Zone de temps.....	Erreur ! Signet non défini.
3.1.6. Jours fériés.....	Erreur ! Signet non défini.
3.1.1. Accès à l'application	Erreur ! Signet non défini.
3.1.2. Profils d'accès.....	Erreur ! Signet non défini.
3.2. Lecteur(s).....	Erreur ! Signet non défini.
3.2.1. Ajouter un lecteur	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2. Supprimer un lecteur	Erreur ! Signet non défini.
3.2.1. Paramétrer.....	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2. Modification d'un lecteur.....	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.1. Partie 1	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.2. Partie 2	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.3. Partie 3	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.4. Partie 4	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.4.1. Enrôler un utilisateur.....	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.4.2. Enrôlement spécial.....	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.4.3. Supprimer un utilisateur.....	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.4.4. Mise à l'heure	Erreur ! Signet non défini.
3.2.2.5. Partie 5	Erreur ! Signet non défini.
3.3. Utilisateur(s)	Erreur ! Signet non défini.
3.3.1. Gestion des utilisateurs.....	Erreur ! Signet non défini.
3.3.2. Liste prévisionnelle pour enrôlement.....	Erreur ! Signet non défini.
3.3.3. Evolution depuis la version V4G-API avec la solution ABIORFID ...	Erreur ! Signet non défini.
3.3.4. Evolution depuis la version V4G(TurboV7+)-API.....	Erreur ! Signet non défini.
3.4. Exécuter une action	Erreur ! Signet non défini.
3.5. Ecran de surveillance	Erreur ! Signet non défini.
3.5.1. Etat(s) des lecteurs	Erreur ! Signet non défini.
3.5.2. Derniers événements	Erreur ! Signet non défini.

3.5.3.	Commande en attente.....	Erreur ! Signet non défini.
3.5.4.	Derniers Passages.....	Erreur ! Signet non défini.
3.5.5.	Alarme autoprotection / Tentative infructueuse	Erreur ! Signet non défini.
3.5.6.	Journal opérateur(s).....	Erreur ! Signet non défini.
3.6.	Licence logiciel.....	Erreur ! Signet non défini.
3.7.	Version	Erreur ! Signet non défini.
4.	FICHIERS LOGS.....	Erreur ! Signet non défini.
4.1.	Nom des fichiers logs.....	Erreur ! Signet non défini.
4.2.	Emplacement des fichiers logs	Erreur ! Signet non défini.
4.3.	Structure des fichiers logs	Erreur ! Signet non défini.
4.4.	Définition des codes événements.....	Erreur ! Signet non défini.
4.5.	Définition des codes complémentaires ou codes mouvements.....	Erreur ! Signet non défini.
4.5.1.	Menu lecteur	Erreur ! Signet non défini.
4.5.2.	Codification	Erreur ! Signet non défini.
4.5.3.	Exemple.....	Erreur ! Signet non défini.
5.	Installation SQL SERVER 2014 Express.....	Erreur ! Signet non défini.
5.1.	Installation	Erreur ! Signet non défini.
5.2.	Configuration SQL Server 2014.....	Erreur ! Signet non défini.
5.2.1.	Activation des protocoles SQL Server 2014	Erreur ! Signet non défini.
5.2.2.	Paramétrage du port TCP SQL Server 2014	Erreur ! Signet non défini.
6.	Annexes	Erreur ! Signet non défini.
6.1.	Configuration du pare-feu du serveur	Erreur ! Signet non défini.
6.2.	Supprimer la base de données.....	Erreur ! Signet non défini.
6.2.1.	Suppression depuis Microsoft SQL server Management Studio.....	Erreur ! Signet non défini.
6.3.	Désinstaller ABIOCOM.....	Erreur ! Signet non défini.
6.4.	Configuration du SERVEUR WEB et WEB-API (page 88).....	Erreur ! Signet non défini.
6.5.	Installer le navigateur Google Chrome	Erreur ! Signet non défini.
6.6.	Comment optimiser la performance du service ABIOCOM.....	Erreur ! Signet non défini.
6.7.	Pare-Feu Windows pour le serveur Web.....	Erreur ! Signet non défini.
7.	Sauvegarde Base de données	Erreur ! Signet non défini.
8.	Assistance	Erreur ! Signet non défini.
9.	Versions	Erreur ! Signet non défini.

**POUR ACCEDER A LA DOCUMENTATION COMPLETE, CONTACTEZ-NOUS
A L'ADRESSE CONTACT@ABIOVA.COM.**